

Hola compañeros paso a colocar el brico de cómo acoplar el freno a la mano izquierda.
1- coloco una foto del material necesario.



mas la maneta en la mano izquierda.



otro detalle de la maneta.



otro detalle de las piezas necesarias mas de cerca.



detalle perfil.



esta pieza se coloca en la parte trasera de la bomba de freno.



pieza colocada en la bomba.



pieza colocada y bomba
montada.



pasamos a colocar muelle de apollo.



segunda pieza, palanca actuadora del freno.



pieza montada.



Ahora colocamos la funda y el cable de freno desde la pieza a la maneta bien colocada sin curvas cerradas y grapeada.



Y listo he salido a dar una vuelta y sensaciones:

Posición de frenado en posición de pie es perfecta sentado queda baja la maneta pero bien.

He de decir que es el primer prototipo y tendré que alargar un poco la palanca para tener que desarrollar menos fuerza en la mano.

Eso eso eso eso es es todo amigos, espero vuestras opiniones.